



Návod

Zapojení VoIP adapteru PAP2T + routru

Potřebujete:

- 1x síťový datový UTP kabel s konektory RJ-45 (dále jen „Datový kabel“)
- 1x telefonní kabel s konektory RJ11/RJ12 (dále jen „Telefonní kabel“)
- 1x VoIP Linksys PAP2T (dále jen „VoIP adapter“)
- 1x ethernet router (dále jen „Router“)
- 1x standardní drátový/bezdrátový telefonní aparát (dále jen „Telefon“)
- 1x Datový kabel sloužící k připojení k síti Internet (prostřednictvím sítě Delta^{Net})

Postup:

- 1) Ujistěte se, že máte oba přístroje (VoIP adapter a Router) připojeny do funkční elektrické zásuvky. (poznáte tak, že na každém z přístrojů bude svítit alespoň jedna LED kontrolka)
- 2) Propojte Datové kabely mezi těmito vstupy přístrojů:
 - a. VoIP adapter: „Internet“ <=> Router: „LAN“ (jakýkoliv z LAN portů)
 - b. Router: „WAN“ <=> Datový kabel od poskytovatele Internetu
- 3) Propojte Telefonní kabel mezi těmito přístroji:
Telefon <=> VoIP adapter „Phone 1“

Co jsme vlastně vše udělali?

- 1) Ujistili se, že jsou přístroje napájeny elektrickým proudem a tím pádem mohou plnit svoji funkci
- 2) Umožnili jsme datovou komunikaci mezi:
 - a. VoIP adapterem, jež převádí hlas do datové formy a Routrem
 - b. Routrem a datovou sítí poskytovatele Internetu, skrze kterou je hovor posílán Internetem dále k jeho příjemci.
- 3) Propojili jsme Telefon s VoIP adapterem, aby mohl být přenášen Váš hlas.